



かんたんガイド



誰でも
らくらく！



残さいフィルター



このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の



「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

食器洗い乾燥機（家庭用） NP-TR1

1 残さいを捨て
食器を
入れる




2 食器洗い乾燥機専用の
洗剤（約5g）
を入れる



3 入 1秒以上押す



4 コース コースを選ぶ



- 標準（食後すぐのときに）
- 高温パワフル（数時間後や油污れに）
- 低温ソフト（熱に弱い食器に）
- スピーディ（軽い汚れをスピーディに）
- ゆとり（電気代の節約に*）
- 乾燥のみ（手洗いした食器の乾燥に）

5 スタート
一時停止 押す



（ブザーが鳴ったら終了）

6 庫内が冷えてから
残さいフィルターを
そうじする



●写真は、イメージのため、実際と多少異なります。

*消費電力量：「標準」コース約0.78kWh、「ゆとり」コース約0.63kWh
（社）日本電機工業会・自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方法（2008年3月5日改正）」による。
・洗いの最高温度：約45℃（標準コース約52℃）・乾燥：送風乾燥（余熱を利用し、ヒーターに通電しないで乾燥）・時間：標準コースの約2倍

食器/調理器具をセットする

上かごに…

茶わん

コップ類


鉢 小鉢・中鉢・
ラーメン鉢など

小鉢

下かごに…

上かご・下かごにセットできる食器の例

皿類





下かごに27cm以下を入れるときは、上段にする。

鉢類



コップ類





小皿



大皿

スプーン・
フォーク・はし

中皿

調理器具は…

フライパン

ボウル


バット

片手なべ

おたま・さいばし



(汚れた面を内側に)



まな板

噴射水がよく当たるように汚れた面は斜め内側に傾けて置く



よくあるお問い合わせ



洗えないものはあるの？

⚠ 注意




洗淨水で飛ばされやすい軽いものや、ふきんなどは入れない

(ヒーターカバーに落ちると、発煙・焦げ・変形・においの原因)

- プラスチックのスプーン・ふた



- 発泡スチロール容器



- 哺乳瓶の乳首



- ふきん・スポンジなど



※この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.10)

洗い上がりが気になる？

- 残さいは、取り除いていますか？

(取扱説明書 P.10)

→特に、七味やごま、ふりかけなどの細かい残さいは、水流で浮遊し、食器などに付くため、あらかじめ流し洗いしてください。



残さいは流し洗いして…

- 食器類を重ねたり、入れる向きや位置を間違えていませんか？

- はしや鍋の取っ手などが、かごの底からはみ出していないですか？

(ノズルに引っかかって回転が止まり、洗えない)

においがする？

- ご購入後しばらくは、ゴムや樹脂のにおいがすることがあります。

- 長期間使わなかったり、「乾燥のみ」コースばかり使っていないですか？

→「スピーディ」コースで一度運転してからご使用ください。

- 残さいフィルターに、魚の皮などが残っていませんか？

→ブラシなどでいねいに洗ってください。



フィルターはブラシでこする

落ちない汚れは？

- 手洗いでも落としにくい汚れは、洗えません。

→汚れ部分をスポンジ等でこすり落とすと洗えます。



なべの焼き付き
や焦げ付き



グラタンの
焦げ付き



茶わん蒸しの
こびり付き

乾燥が十分でない？

- 茶わんなどの底は、凹状のため、形状や入れ方によっては水が残ることがあります。

- プラスチック食器は、プラスチックの特性上、乾きにくいことがあります。

→ドライキープ運転をすると、緩和されます。

(取扱説明書 P.8) 形状によっては水が残ります



排水できない？

- 残さいフィルターの下にたまった水は、においを防止するためのものです。(故障ではありません)

- 排水ホースを折り曲げたり、巻きつけたり、20cm以上立ち上げたりしていませんか？

ホースを立ち上げすぎないで！ 20cm以下

